

## Jak zamówić skrzynkę sterowania

466 - 3 - 5 - 5 - X - X - X

### Seria 466

- 3** Standardowa skrzynka sterowania
- 4** Skrzynka do protektora pompy
- 5** Dla jednostek sterujących z serii **463**  
(opryskiwacze sadownicze)
- 6** Dla jednostek sterujących z serii **464** i **471**  
(opryskiwacze polowe)
- 2** (2 sekcje)
- 3** (3 sekcje)
- 5** (5 sekcji)

### Typ manometru

- 0** Wyświetlacz cyfrowy\*
- 1** 0÷10 bar
- 2** 0÷25 bar
- 3** 0÷40 bar
- 4** 0÷60 bar
- 5** 0÷80 bar
- 6** 0÷100 bar

### Manometr

- 0** Bez manometru
- 1** Manometr z liniową skalą
- 2** Manometr z izometryczną skalą
- 3** Wyświetlacz cyfrowy

### Kable

- 0** Bez kabli
- 1** Kabel bezpośredni 3 metry
- 2** Kabel bezpośredni 5 metrów
- 6** Przedłużacz 3 metry + końcówka 3 metry
- 7** Przedłużacz 3 metry + końcówka 5 metry

\* Wyświetlacz cyfrowy: do wyboru

**B** Ciśnienie

**K** Prędkość

**L** Przepływ

**R** RPM

**T** Licznik czasu

**H** Powierzchnia

**LH** Przepływ natychmiastowy

Przykładowy kod skrzynki sterowania:

- dla opryskiwacza polowego 466365622

- dla opryskiwacza sadowniczego 466352224